

15.4.2026

MUKSU KAAPPIVUODE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

• YLEISTÄ

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Ohjeet löytyvät myös osoitteesta niementehtaat.fi

Kaappivuoteen turvallinen käyttö edellyttää, että kaikki käyttäjät ja huoltohenkilöt ovat perehtyneet näihin ohjeisiin. Uusille työntekijöille on annettava koulutus tuotteen oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön. Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitetulla tavalla. Tuotteen virheellinen käyttö tai asennus voi aiheuttaa tapaturmavaaran tai vahingoittaa rakenteita.

• ASENNUS

Kaappivuode on asennettava pysyvästi kiinni seinään taustan läpi. Kiinnitys on tehtävä niin, että vuode ei voi irrota käytön aikana.

HUOMIO! Kiinnityksen tukevuus on varmistettava aina ennen käyttöönottoa. Valitse kiinnitystapa ja kiinnitystarvikkeet käytetyn seinämateriaalin mukaan. Jos seinä on kipsilevyä, ruuvien on mentävä seinän sisällä oleviin runkopuihin (pystykoolauksiin asti).

Ennen asennusta tarkista seinän suoruus ja korjaa mahdolliset epäsuoruudet. Vino asennus voi estää vuoteen toimimisen oikein sekä estää ovien sulkeutumisen.

Kaappivuoteessa on yhtenäinen tausta, joka mahdollistaa kiinnityskohtien vapaan valinnan. Vuode on kuitenkin kiinnitettävä sekä ylä- että alapäästään. Kiinnityksen tulee kestää vähintään 400 N voima.

• KÄYTTÖ

Kaappivuoteet on tarkoitettu **päiväkoti-ikäisten lasten** käyttöön. Vuoteen **suurin sallittu kuormitus on 50 kg**.

Avaa ja sulje vuode hyvin valaistussa tilassa.

Vuoteen avaaminen ja sulkeminen tapahtuu seuraavasti:

1. Seiso suorassa kaapin edessä.
2. Paina oven yläosassa olevaa painonappia, jolloin lukko vapautuu.
3. Kun ovi on avattu, paina nappi takaisin lukitusasentoon.
4. Käännä kaapin sivussa oleva turvasalpa sisään ja laske vuode käyttöasentoon.
5. Varmista, että magneettisalpa ottaa ovessa olevaan vastakappaleeseen kiinni. Tarvittaessa säädä salvan voimakkuutta kääntämällä vastakappaletta (ruuvaustyökälulla).

Kääntyvälaitaisessa versiossa nosta lisälaidat ylös ja lukitse ne pystyasentoon salvoilla.

Vuoteen päädyssä oleva askelma voidaan kääntää ylä- tai vaaka-asentoon. Yläasennossa askelma toimii turvalaitana. Askelmalle **ei saa kohdistaa kuormitusta** sen ollessa vaaka-asennossa. Kulku ylävuoteeseen tapahtuu ainoastaan askelman ollessa ala-asennossa.

Vuoteen sulkeminen:

1. Sido petivaatteet kiinnitysnauhoilla.
2. Kääntyvälaitaisessa versiossa avaa lisälaitojen lukitukset ja laske laidat alas.
3. Varmista, ettei vuoteen rakenteiden väliin jää esineitä tai tekstiilejä.
4. Laske askelma ala-asentoon.
5. Avaa oven painonappilukko, nosta vuode kaappiin ja sulje turvasalpa.
6. Lukitse kaappi painamalla painonappilukkoa.

TURVALLISUUSVAROITUS: Vuodetta avatessa tai suljettaessa lapsia **ei saa olla** vuoteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Älä jätä lapsia vuoteisiin ilman valvontaa.

• HUOLTO

Kaappivuoteen turvallisen käytön varmistamiseksi on noudatettava seuraavia huoltotoimia:

- Tarkista säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja kiristä tarvittaessa. Löystyneet ruuvit voivat aiheuttaa tapaturmavaaran.
- Älä poista tai muuta tuotteen turvamekanismeja. Rakenne- tai turvallisuusmuutoksia ei saa tehdä.
- Puhdistus tulee suorittaa pyyhkimällä pinta miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla. Tuotetta ei saa jättää märäksi.

- Mikäli jokin kaappivuoteen osa rikkoutuu, **asetu tuote välittömästi käyttökieltoon**. Käyttöä ei saa jatkaa ennen kuin osa on vaihdettu ja tuotteen turvallisuus on tarkastettu.
- Käyttökiellossa olevan tuotteen läheisyydessä oleskelua on vältettävä, eikä lapsia saa päästää sen lähelle missään tilanteessa.
- Edellytämme, että kaappivuoteet tarkistetaan vuosittain ja tehdyt huoltotoimet kirjataan ylös.

